

Merci d'avoir choisi le WST-550VM, accordeur violon et mandoline automatique Cherub.

Veuillez lire ce manuel attentivement afin de vous assurer d'utiliser ce produit dans les conditions optimales.

Attention : La pince peut être pivotée à 180°. Au-delà de 180°, elle peut être endommagée.

Le WST-550VM est spécialement conçu pour régler les accords des instruments violon et mandoline.

Votre nouvel accordeur est équipé de fonctions utiles :

- Petit et un design portable vous permettent de l'utiliser n'importe où
- Se règle d'après les vibrations, ce qui permet un réglage précis malgré le bruit ambiant
- Simple d'utilisation avec seulement deux boutons de contrôle : un pour la puissance et un pour le réglage d'accord des demi-tons.
- Détection automatique de la corde et de la note
- Les LED permettent une bonne vision et montrent la façon de régler les accords.
- Le système « auto-off » protège votre batterie si aucune manipulation n'est effectuée dans les 5 minutes.
- Batterie 2032 incluse.

1. Poussez le bouton sur la position « ON ». La LED numéro 6 deviendra rouge.
2. Accrochez l'accordeur à la tête de l'instrument et ajuster le comme décrit sur la photo.

3. Ensuite, pincez légèrement la corde que vous voulez accorder. L'accordeur va automatiquement détecter la vibration et indiquer quelle corde vous êtes en train d'accorder. La LED correspondante va s'allumer.
4. Assurez-vous que le LED à gauche indique bien la corde que vous voulez accorder. Si vous êtes en train d'accorder la 3^{ème} corde et la LED indique « 2A », alors la corde est trop tendue et il faut la détendre. Si la LED indique « 4G », votre corde est trop détendue et il faut donc la retendre.
5. La corde est correctement accordée lorsque la LED numéro 6 est verte.
6. Après avoir accordé toutes les cordes, répétez la même opération avec toutes les cordes afin de vous assurer qu'elles soient bien accordées. Lorsque vous effectuez le réglage, la tension des cordes plie naturellement le manche de l'instrument. Vous pouvez donc détendre un peu les cordes que vous venez d'accorder.
Accorder les cordes deux à trois fois de suite permettra un bon réglage.

- Gamme d'accord : A2 – G5 (110 – 783.99 Hz)
- Instruments : violon et mandoline
- A4 : 440Hz
- Puissance : 3V (CR2032 batterie lithium)
- Taille : 46 x 60 x 17 mm
- Poids : 20g

- Mode d'emploi
- Batterie 2032 (installée)

-
-

